





### **INDICE**

Rappresentazione schematica		Controllo funzioni pa	ag. 8
e dimensioni	pag. 3	Avvertenze per l'installatore	8
		Funzionamento con altri tipi di gas	8
Caratteristiche degli apparecchi	4	Sostituzione ugello del bruciatore	
		principale	8
Dati tecnici	4-5	Sostituzione dell'ugello pilota	8
		Regolazione del minimo	8
Istruzioni per l'installazione	6	Manutenzione	8
Struttura, armatura e dispositivi		Sostituzione dei componenti	9
di sicurezza degli apparecchi	6	Candeletta di accensione	9
Montaggio	6	Rubinetto gas	9
Luogo di installazione	6	Termocoppia	9
Disposizioni di legge, regole tecniche			
e direttive	6	Istruzioni per l'uso	10
Installazione	6	Prima cottura	10
Procedure di installazione	6	Accensione	10
Allacciamento gas	6	Accensione del bruciatore pilota	10
Allacciamento acqua	6	Accensione del bruciatore principale	
Eliminazione gas di scarico	6	e regolazione della temperatura	10
		Spegnimento	10
Messa in opera	7	Spegnimento durante il funzionamento	
Operazioni preliminari alla messa		normale	10
in opera	7	Spegnimento in caso di guasto	10
Messa in funzione	7	Comportamento in caso di guasto e di	
Verifica della potenza	7	prolungata interruzione di funzionamento	10
Controllo pressione di entrata	7	Cura dell'apparecchio e intervalli	
Controllo della potenza secondo il		di manutenzione	11
metodo volumetrico	7	Pulizia ordinaria giornaliera	11
Verifica della potenza con funzioname	ento	Precauzioni durante l'uso	11
a gas liquido	8	Protezione dell'acciaio inox	11
Controllo della fiamma pilota	8		
Controllo dell'aria primaria	8	Avvertenza	12

052\_01 - Cuocipasta a gas


#### Rappresentazione schematica






#### **ABE00001**

600 x 650 x 300 peso ca.33,6 kg





#### **ACE00005**

600 x 700 x 300 peso ca.35,6 kg

- Rubinetto di scarico Rubinetto di carico Manopola comando gas Piezoelettrico Carico acqua

- A B C D E F Entrata gas

#### 2 - CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

Le presenti istruzioni per la messa in opera valgono per le nostre cucine a gas appartenenti alla categoria II2H3+ (vedi tabella a pag. 5). La targhetta caratteristiche si trova sulla parte frontale del-

l'apparecchio (cruscotto comandi); in essa sono contenuti tutti i dati di riferimento necessari, come: costruttore, pressione di entrata, tipo di gas per cui l'apparecchio è predisposto, ecc.

	CAT/KAT	GAS/GAZ	G30	G31	G20	G25	
	II2H3B/P	P mbar	30	30	20	-	SE   FI   DK   CZ   SK   SI
	II2H3+	P mbar	30	37	20	-	IT ☐ CH ☐ PT ☐
	II2H3+	P mbar	28	37	20	-	ES   IE   GB   GR
CE	II2L3B/P	P mbar	30	30	-	25	NL 🗆
0051	II2ELL3B/P	P mbar	50	50	20	20	DE 🗌
TIPO/TYPE	II2E+3+	P mbar	28	37	20	25	FR BE
MOD.	II2H3B/P	P mbar	50	50	20	-	AT CH
ART.	I2E	P mbar	-	-	20	-	LU □
Œ N.	II2H3B/P	P mbar	30	30	-	-	EE LV LT LT
N.	II2H3+	P mbar	28	37	20	-	EE LV LT LT
$\Sigma$ Qn kW	I3B/P	P mbar	30	30	-	-	NO MT CY IS HU
MOD. m³/h	13+	P mbar	28	37	-	-	CY 🗆
1	ır gaz: t voor:						
V AC kV	AC kW Hz				MADE IN ITALY		
L'APPARECCHIO DEVE ESSERE ALLA INSTALLATO IN UN LOCALE BEN A		G30/G31 30/37 mbar					
DELL'INSTALLAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.							G20 20 mbar

#### 3 - DATI TECNICI

Modello	Dimensioni in mm. (LxPxH+H1)	Attacco acqua - mm	Scarico acqua	Attacco gas	Capacità vasca (Litri)	N. <b>(€</b>
ABE00001	600 x 650 x300	Ø 12	frontale	R 1/2" ISO R228	34	51BQ2902
ABEOUT	000 X 030 X300	0 12	Trontaic	N 172 130 N220	34	31502502
ACE00005	600 x 700 x 300	Ø 12	frontale	R 1/2" ISO R228	34	51BQ2902

TABELLA 1							
Modello				ABE00001 ACE00005			
Categoria			II2H3+				
Tipo costruttivo			Α				
Aria comburente			m³/h	18			
Portata termica r	nominale		kW	8			
Portata termica r	ninima		kW	3.2			
Pressione di allac Gas metano 2H Gas liquido 3+ Valori di allaccia		G20 G30/G31	20 mbar 30/37 mbar				
Gas metano 2H (HuB = 9.45 kWh/m³) m³/h		kWh/m³) m³/h	0.847				
Gas liquido 3+ (HuB = 12.87 kWh/kg) kg/h		-	0.631				
Ugelli Ø 1/100 mr	n.						
G20 Poi		Portata termica nominale		2x150			
Bruciatore	GZU	Portata termica minima		regolabile			
principale	G30/31 –	Portata termica nominale		2x95			
	030/31	Portata termica minima		80			
N. ugelli bruciatore pilota							
G20			36				
G30/G31			19				
Aria primaria distanza "A"							
Gas metano G20		G20	chiusa				
	Gas liquido G30/G31		G30/G31	aperta			

### **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

#### Struttura, armatura e dispositivi di sicurezza dell'apparecchio

Robusta struttura in acciaio, con 4 piedini regolabili in altezza.

Rivestimento esterno interamente in acciaio al cromo-nichel 18/10, vasca AISI 316.

Il riscaldamento dell'acqua avviene tramite 2 bruciatori in acciaio inox di forma tubolare, resistenti a sollecitazioni di origine termica o meccanica.

Il bruciatore pilota è provvisto di iniettore fisso.

La camera di combustione e i camini sono realizzati in lamiera di acciaio elettrozincato.

La regolazione della temperatura è possibile tramite appositi rubinetti completi di dispositivi di sicurezza; la regolazione va da una posizione minima ad una massima passando per livelli intermedi selezionabili a piacere.

#### **MONTAGGIO**

#### Luogo di installazione

Si consiglia di sistemare l'apparecchio in un locale ben ventilato e di porlo sotto una cappa aspirante.

E' possibile montare l'apparecchio in singolo oppure disporlo accanto ad altre apparecchiature.

Occorre comunque mantenere una distanza minima di 50 mm. per le fiancate laterali e 50 mm. per quella posteriore nel caso l'apparecchio venga a trovarsi vicino a pareti in materiale infiammabile.

Qualora non fosse possibile osservare dette distanze, predisporre adeguate misure di sicurezza contro eventuali eccessi termici, ad esempio rivestendo le superfici di installazione con mattonelle, oppure installando protezioni antiradiazioni.

Prima di effettuare l'allacciamento occorre verificare sulla targhetta dati dell'apparecchio se esso è predisposto e idoneo per il tipo di gas disponibile.

Nel caso in cui l'apparecchio funzionasse con un tipo di gas diverso, consultare il paragrafo "Funzionamento con altri tipi di gas", pag. 8.

### Disposizioni di legge, regole tecniche e direttive

In previsione del montaggio osservare le seguenti disposizioni:

- norme legislative vigenti;
- regolamenti edilizi e disposizioni antincendio locali;
- scheda "Regole tecniche per l'installazione del gas";

- scheda "Regole tecniche per il gas liquido";
- scheda "Installazione impianti a gas per cucine industriali";
- norme antinfortunistiche vigenti;
- disposizioni dell'Ente di erogazione del Gas;
- disposizioni CEI vigenti.

#### **INSTALLAZIONE**

Il montaggio, l'installazione e la manutenzione, in particolare quindi: il montaggio, l'allacciamento alla rete del gas, la verifica della potenza, i lavori di trasformazione o adattamento per funzionamento con tipo di gas diverso e la messa in esercizio, devono essere eseguiti da imprese autorizzate dal locale Ente per l'erogazione del Gas in conformità delle norme vigenti.

In primo luogo richiedere il parere del locale Ente per l'erogazione del Gas.

#### Procedure di installazione

Per il corretto livellamento dell'apparecchio, agire sui piedini regolabili in altezza.

#### Allacciamento gas

L'allacciamento del bocchettone, da R 1/2", previsto sull'apparecchio con la conduttura del gas, può essere fisso oppure staccabile intercalando un connettore a norma. Usando condutture flessibili, esse dovranno essere in acciaio inossidabile.

Completato l'allacciamento, verificarne l'ermeticità usando un apposito spray rivelatore di fughe.

#### Allacciamento acqua

L'allacciamento idrico può essere effettuato con raccordo rigido o flessibile.

Il tubo di ingresso ha un diametro di 12 mm.

#### Eliminazione gas di scarico

Trattandosi di apparecchi a gas appartenenti al tipo di costruzione A, non è necessario l'allacciamento ad un impianto di scarico del gas.

Per quanto concerne la ventilazione del locale di installazione, attenersi alle norme vigenti.

### MESSA IN OPERA

Prima della messa in opera è opportuno togliere il rivestimento adesivo di protezione.

In seguito pulire accuratamente la superficie di lavoro e le parti esterne con acqua tiepida e detersivo usando uno straccio umido per eliminare completamente ogni traccia di antiruggine applicato in officina, poi asciugare con un panno pulito.

#### **Messa in funzione**

Prima della messa in funzione è opportuno verificare se le caratteristiche dell'apparecchio (categoria e tipo di gas adoperato) corrispondano con la famiglia ed il gruppo di gas disponibili in loco.

In caso contrario, provvedere al passaggio alla famiglia di gas richiesta oppure all'adattamento al gruppo di gas richiesto (vedi paragrafo "Funzionamento con altri tipi di gas", pag. 8).

Per la messa in funzione attenersi alle istruzioni per l'uso.

#### Verifica della potenza

Usare gli specifici ugelli per la potenza nominale predisposti sugli apparecchi.

La potenza può essere di due tipi:

- nominale, riportata sulla targhetta dell'apparecchio;
- minima.

A detti ugelli viene fatto riferimento nella tabella 1 delle istruzioni di montaggio.

Le tolleranze delle pressioni di esercizio per ottenere la potenza nominale in funzione degli ugelli previsti sono:

- da 15 a 22,5 mbar per gas della seconda famiglia;
- a 25 a 45 mbar per gas della terza famiglia (propano).

All'infuori dei suddetti margini di pressione non è possibile far funzionare gli apparecchi.


Per regolare la potenza al minimo occorre osservare i dati della tabella 1 (tabella di regolazione passaggio del gas). Se si desidera un ulteriore controllo della potenza, è possibile effettuarlo a mezzo di un contatore seguendo il cosiddetto "metodo volumetrico".

Di regola, comunque, è sufficiente la verifica dell'impiego degli ugelli adatti.

#### Operazioni preliminari alla messa in Controllo della pressione di entrata (Fig. 3)

La pressione di entrata va misurata con un manometro (ad es. tubo a U, risoluzione min. 0,1 mbar).

Togliere la vite (22) dalla presa di pressione e collegarla al tubo del manometro: effettuata la misurazione, riavvitare ermeticamente la vite (22).



#### Controllo della potenza secondo il metodo volumetrico

Con l'ausilio di un contatore del gas e di un cronometro è possibile rilevare il volume del gas erogato all'apparecchio per unità di tempo. Il volume giusto corrisponde al valore "E" espresso in litri ora (I/h) oppure litri minuto (I/min).

Viene calcolato in base alla seguente formula:

$$E = \frac{Potenza}{Potere Calorifico}$$

È importante che la misurazione della potenza venga effettuata guando l'apparecchio è in stato di inerzia.

Il valore corrispondente al potere calorifico può essere richiesto all'ente di erogazione del gas locale. La potenza nominale e la potenza minima rispetto alla pressione nominale si ottengono consultando la tabella per la regolazione del passaggio del gas (tabella 1).

#### **AVVERTENZA**

Non è prevista la regolazione anticipata della potenza nominale.

#### Verifica della potenza per funziona. Sostituzione ugello del bruciatore prinmento con gas liquido

Verificare se il tipo di ugelli impiegati corrisponde ai dati di tabella 1. Controllare che il riduttore di pressione installato a lato dell'impianto abbia una pressione in uscita conforme al paragrafo "Verifica della potenza", pag. 7 (verificabile sulla targhetta dell'apparecchio e con misurazione della pressione).

#### Controllo della fiamma pilota

Per una regolazione corretta la fiamma pilota deve circondare la termocoppia e deve avere un'immagine perfetta.

#### Controllo dell'aria primaria

Gli apparecchi sono provvisti di regolazione dell'aria primaria. Il flusso del volume d'aria è correttamente regolato quando esiste un'adeguata protezione contro l'alzarsi della fiamma a bruciatore freddo oppure ritorni a bruciatore caldo. Secondo il tipo di gas, posizionare la rondella alla misura "A" (Fig. 1) indicata sulla tabella 1.

#### Controllo funzioni

- Mettere in funzione l'apparecchio seguendo le apposite istruzioni:
- Verificare la tenuta dei tubi del gas;
- Controllare l'accensione e la corretta formazione della fiamma del bruciatore principale, anche al minimo;
- Controllare che la fiamma pilota sia correttamente funzionante:
- Raccomandiamo di stipulare un contratto di manutenzione.

#### Avvertenze per l'installatore

- Spiegare e dimostrare all'utente il funzionamento e l'uso della macchina secondo le istruzioni e consegnargli il libretto di istruzioni.
- Informare l'operatore che qualsiasi lavoro di ristrutturazione o modifica edlizia che possa danneggiare l'alimentazione di aria per la combustione rendono necessario procedere a nuova verifica delle funzioni dell'apparecchio.

#### Funzionamento con altri tipi di gas

Per passare ad un altro tipo di gas, per esempio dal gas metano al gas liquido, oppure ad un altro gruppo di gas, è richiesto l'impiego degli ugelli adatti per il bruciatore principale secondo la tabella "DATI TECNICI".

Gli ugelli dei bruciatori principali per i diversi tipi di gas, contrassegnati con il relativo diametro in centesimi di mm, si trovano in una busta fornita insieme all'apparecchio.

Al termine della trasformazione o adattamento eseguire la verifica delle funzioni dell'apparecchio come descritto al paragrafo "Controllo funzioni".

### cipale (Fig. 1)

Per cambiare l'ugello (30), smontare il cruscotto comandi. Smontare il collettore porta ugelli svitando il dado 31 ed il dado 32 sul rubinetto. Con una chiave da 12 svitare gli ugelli dal portaugello e sostituirli con i nuovi (vedi tabella "DATI TECNICI"). Rimontare eseguendo le operazioni in maniera inversa.

#### Sostituzione dell'ugello pilota (Fig. 2)

Per sostituire l'ugello pilota (36) smontare il cruscotto comando, con un cacciavite svitare il dado (35), adesso l'iniettore è raggiungibile all'interno del corpo pilota, sostituirlo con uno nuovo (vedi tabella dati tecnici), a sostituzione ultimata, riavvitare il dado (35).

#### Regolazione del minimo (Fig. 3)


Facendo riferimento alla tabella "DATI TECNICI" regolare la vite del minimo (2) come segue:

- per il funzionamento a gas liquido, avvitare la vite di regolazione del minimo a battuta;
- per il funzionamento con gas metano, agire sulla vite di regolazione del minimo e sulla regolazione dell'aria:
- Nella tabella di regolazione passaggio del gas leggere il valore di impostazione in I/min. corrispondente al potere calorifico (calcolato secondo il "metodo volumetrico");
- mettere in funzione l'apparecchio secondo le istruzioni;
- dopo qualche minuto di funzionamento portare la manopola sul minimo e regolare la potenza termica minima agendo sulla vite di regolazione (2) (girando verso destra = riduzione passaggio gas; girando verso sinistra = aumento passaggio gas).

#### **MANUTENZIONE**

Eseguire le seguenti operazioni di manutenzione almeno una volta all'anno:

- verifica del funzionamento di tutti i dispositivi di regolazione e sicurezza:
- controllo del funzionamento dei bruciatori:
- accensione:
- sicurezza della combustione:
- controllo delle varie funzioni seguendo la procedura descritta al paragrafo "Controllo funzioni".




#### **SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

### La sostituzione di pezzi va eseguita ad opera di personale autorizzato!

Per sostituire i seguenti pezzi estrarre prima di tutto le manopole di comando e togliere il cruscotto comandi (dopo aver allentato le viti di fissaggio).

#### Candeletta di accensione (Fig. 2)

La candeletta (37) si estrae svitando le viti (36). Staccare il cavo di accensione ed inserire una nuova candela.



#### **Rubinetto gas (Fig. 3)**

Allentare i raccordi a vite dei tubi del gas e della termocoppia, allentare poi le viti di fissaggio dell'alimentazione alla rampa del gas ed inserire un nuovo rubinetto.

#### Termocoppia (Figg. 2 e 3)

Allentare i raccordi a vite che fissano la termocoppia (38) al rubinetto del gas (6) e al bruciatore pilota (34); inserire il nuovo pezzo. Completata la sostituzione, rimontare nell'ordine corretto il cruscotto e le relative parti.

#### **AVVERTENZA**

Dopo aver eseguito la sostituzione di parti di alimentazione del gas è necessario eseguire una verifica della tenuta e delle funzioni dei vari elementi.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

#### **MESSA IN ESERCIZIO**

#### **PRIMA COTTURA**

**Importante!** Prima di usare l'apparecchio per la prima volta occorre pulire accuratamente la vasca con acqua tiepida e detersivo, usando uno straccio morbido per eliminare ogni traccia dei residui di lavorazione; asciugare con un panno pulito.

#### **ACCENSIONE**

## Accensione del bruciatore pilota (Fig. 4)

Premere la manopola (3) e ruotarla verso sinistra in posizione \*\*. Tenere la manopola premuta e contemporaneamente azionare ripetutamente il pulsante dell'accenditore piezoelettrico (6) fino a che non si accende la fiamma pilota, visibile attraverso l'apertura (10) situata sulla camera di combustione. Mantenere premuta la manopola ancora per circa 15-20 secondi; se la fiamma pilota dovesse spegnersi dopo aver rilasciato la manopola, ripetere l'operazione di accensione.

### Accensione del bruciatore principale e regolazione della temperatura (Fig. 4)

Per accendere il bruciatore principale, girare la manopola verso destra fino alla posizione di massima erogazione; oppure proseguire fino alla posizione di minima erogazione; la potenza termica va regolata nell'ambito di queste due posizioni.

#### **SPEGNIMENTO**

## **Spegnimento durante il funzionamento normale**

Dovendo spegnere solamente i bruciatori principali, girare la manopola di servizio in posizione \*\*; in questa posizione rimane accesa soltanto la fiamma pilota.

Per disinserire completamente tutto l'impianto, girare la manopola in posizione ● ; in questa posizione si spegne anche il bruciatore pilota.


#### Spegnimento in caso di guasto

In caso di guasto chiudere l'alimentazione del gas all'apparecchio.

# Comportamento in caso di guasto e di prolungata interruzione di funzionamento

In caso l'apparecchio debba restare inattivo per un tempo prolungato oppure in caso di guasto o di funzionamento irregolare, chiudere il rubinetto di collegamento alla rete del gas posto all'esterno dell'apparecchio, pulire accuratamente (vedi pulizia e protezione acciaio).

In caso di guasto, avvisare il servizio di assistenza.



#### CURA DELL'APPARECCHIO E INTERVALLI DI MANUTENZIONE

La scrupolosa pulizia giornaliera effettuata dopo aver disattivato l'apparecchio ne garantisce il perfetto funzionamento e la lunga durata.

#### Pulizia ordinaria giornaliera

Pulire accuratamente e con frequenza le superfici, usando uno straccio umido; si può usare acqua e sapone o i comuni detersivi **purché non contengano abrasivi o sostanze a base di cloro**, come ad esempio l'ipoclorito di sodio (candeggina), l'acido cloridrico (acido muriatico), o altre soluzioni: questi prodotti corrodono in breve tempo e in modo irreversibile l'acciaio inox. Per la pulizia dei pavimenti posti sotto le apparecchiature o nelle vicinanze, non usare nel modo più assoluto i prodotti sopra elencati, per evitare che i vapori o eventuali gocce possano produrre sull'acciaio analoghi effetti distruttivi.

Strofinare solo ed unicamente nel senso della satinatura. Sciacquare quindi abbondantemente con acqua pura ed asciugare accuratamente.

Non usare mai getti d'acqua per non provocare infiltrazioni nelle parti interne.

#### Macchie di cibo o residui induriti:

lavare con acqua calda prima che induriscano. Se i residui sono già induriti, usare acqua e sapone o detergenti non clorati, servendosi eventualmente di una spatola in legno o paglietta fine di acciaio inox: risciacquare ed asciugare bene.

#### Incrostazioni calcaree:

i depositi calcarei sui fondi vasche, pentole, ecc., devono essere eliminati usando prodotti disincrostanti in commercio, attenendosi alle relative istruzioni.

#### Rigature:

se si provocano dei graffi sulle superfici, è necessario levigarli usando lana di acciaio inox finissima, o spugnette abrasive di materiale sintetico fibroso, strofinando nel senso della satinatura: sciacquare bene ed asciugare. Per la pulizia dell'acciaio inox non usare mai paglietta di ferro o lasciarvela appoggiata sopra, in quanto depositi ferrosi molto piccoli potrebbero rimanere sulle superfici e provocare la formazione di ruggine per contaminazione.

#### Precauzioni durante l'uso

#### Salse e condimenti:

tutti i recipienti in acciaio inox che vengono utilizzati per contenere ingredienti notoriamente acidi (aceto, sale, succo di limone, pomodoro , ecc.) devono essere accuratamente lavati per togliere ogni residuo. In particolar modo occorre evitare che soluzioni salate evaporino, essichino, o rimangano stagnanti sulla superficie dell'acciaio inossidabile.

Non adoperare mai sale grosso da cucina che, essendo troppo pesante, si depositerebbe sul fondo senza sciogliersi completamente e che, a lungo andare, può dare origine nei punti di contatto a fenomeni di corrosione.

Si consiglia pertanto di metterlo in pezzatura fine e con acqua in ebollizione, oppure scioglierlo in un recipiente a parte; non metterlo assolutamente nelle vasche in acqua fredda o addirittura senz'acqua.

Le vasche, quando non vengono usate, devono rimanere preferibilmente scoperte.

#### Protezione dell'acciaio inox

Dovendo lasciare le apparecchiature inattive per un certo periodo di tempo, dopo avere eseguito la pulizia delle superfici esterne in acciaio inox, quando sono bene asciutte devono essere protette con un velo di olio di vaselina o meglio ancora con prodotti che si trovano normalmente in commercio.

Questi, oltre a uniformare l'aspetto dell'acciaio e a conferirgli brillantezza, evitano la penetrazione di umidità e sporcizia, cause anch'esse di corrosione.

Tali prodotti, costituiti essenzialmente dalla miscela di sostanze oleose e detergenti, sono ora disponibili anche in bombolette spray, di facile e pratica applicazione.

#### **AVVERTENZA**

LA CASA COSTRUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI AP-PORTARE AL PRODOTTO QUELLE MODIFICHE CHE RI-TIENE UTILI O NECESSARIE, SENZA PREGIUDICARNE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI.

LA DITTA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI E QUAL-SIASI RESPONSABILITÀ QUALORA NON VENISSERO STRETTAMENTE OSSERVATE LE NORME CONTENU-TE IN QUESTO MANUALE.